


Audio vastauspuhelin





CE




AGT A

KÄYTTÖOHJE


Toimintapainikkeet

-  Oven aukaisupainike / Avaa portti -komento, jos painetaan > 3 sekuntia.
Oven aukaisun LED: vilkkuu soittaessa / kiinteästi, kun avaa portti -toiminto on aktiivinen
-  AUX2 Lisätoimintopainike, voidaan asentaa erilaisten lisälaitteiden ohjauksiin.
-  **Soittoäänien asettaminen**
Paina toistuvasti säätääksesi soittoäänien voimakkuutta: matala, korkea, pois päältä (punainen LED palaa).
Tämän painikkeen painaminen keskustelun aikana sulkee mikrofonin, kunnes se on aktivoitua uudelleen tai puhelu päättyy.
-  Käytä puhdistukseen vain pehmeitä, kuivia tai lievästi kosteita kankaita. Älä käytä kemikaaleja.


AGT A perustoiminnot




Soitto



Vastaus



Oven avaus



Puhelun lopetus