


Ohjelmalähdemoduuli

USB-Muistikortti-CD-Radio

Tilakohtaiset voimakkuussäädöt

LED VU-mittari



Mikrofoni/linjatulot  
Mic 3 on kuuluskojeen voimakkuus  
mikäli sellainen on liitetty

Ohjelmalähteen valinta ja voimakkuus  
-Kun käytetään laitteen omaa moduulia  
valitse MOD.

Sävyssäädöt ja vahvistimen  
voimakkuussäätö.

Ohjeet voimakkuuden perussäätöön

1. Aseta Master voimakkuussäätö n.klo 12-14 asentoon
2. Säädä valitun ohjelmalähteen voimakkuutta kunnes LED VU-mittarisa alkaa ledit vilkkua -10 kohdalla.
3. Säädä tilakohtaisista voimakkuussäädöistä kuunteluvoimakkuus sopivaksi

PA6120 Pikaohje