


- Käytä puhdistukseen vain pehmeitä hieman kostutettuja pyyhkeitä, älä käytä mitään kemiallisia puhdistusaineita.



Oven avaus (vain puhelun aikana)


Lisäohjaus

Soittoäänen vaimennus


- Pois (punainen valo)
- I = keskivoimakkuus
- II = maksimivoimakkuus

Kun soittoääni on pois päältä, ilmaisee punaisen valon vilkkuminen tulevan soiton.


### Perustoiminnot:




**Puhelu tulossa**



**Puheluun vastaus**



**Oven avaus puhelun aikana**



**Lopetus**